

エラーコード表

Model: RM-5000 シリーズ、RM-6000 シリーズ

症状・表示	FAULT	原因	対策
検知部異常 E-1 DETECTOR (EC-5002/EC-5002i/ OX-5002/OX-5002i/RM-5002/ RM-5002i/RM-5003のみ) (EC-6002/OX-6002/ RM-6002/RM-6003のみ)	点灯	検知部の故障(故障・4-20mA断線・流量低下)	検知部を故障から復旧してください。
		本器－検知部間のケーブル断線	本器－検知部間のケーブル接続を復旧してください。
センサ異常 E-1A SENSOR (GP-5001/NC-5001/ GH-5001/OX-5001のみ) (GP-6001/NC-6001/ GH-6001/OX-6001のみ)	点灯	アンブ基板の接続異常	アンブ基板とメイン基板間のハーネスの接続状態を確認してください。
		検知部内でのセンサ断線・短絡	本器－検知部(センサ)間のケーブルを正しく接続する、又はセンサを交換してください。
		センサへの電流供給異常	ヒータ電流を再調整してください。
		センサへの電圧供給異常	ロード電圧を再調整してください。
		ゼロ追尾異常	ゼロ調整を実施してください。
流量異常 E-5d (EC-5002/EC-5002iのみ) (EC-6002のみ)	点灯	検知部の流量喪失	検知部の流量異常を復旧してください。詳細は、検知部の取扱説明書を参照願います。
通信異常 E-6 (RS-485(オプション)装着機種のみ)	点灯	上位通信異常	弊社営業部迄ご連絡願います。
システム異常 E-9	点灯	時計異常	
システム異常 E-9 SYSTEM	点灯	メイン基板のROM、RAM、EEPROMの異常	
		メイン基板の電源電圧異常	
システム異常 E-9A SYSTEM	点灯	アンブ基板のROM、RAMの異常	
		アンブ基板の基準電圧異常	