

# 故障かな？と思ったら

Model: GW-3、04 シリーズ

## ■機器の異常

症状 ＜表示部画面表示＞	原因	処置
電源が入らない	電池が極端に消耗している	電源を切り、安全な場所で新品の電池に交換してください。
	電池の極性が間違っている	電池を入れ替えてください。
	POWER/MODE ボタンを押す時間が不適切	電源を入れるときは、POWER/MODE ボタンを“ピッ”と音が鳴るまで3秒以上長押ししてください。
	電池蓋が完全に閉まっていない	電池蓋を完全に閉めてください。
システム異常[FAIL SYSTEM]が表示される	本体回路に異常がある	販売店または最寄りの弊社営業所に修理をご依頼ください。
センサ異常[FAIL SENSOR]が表示される	センサ感度の劣化	販売店または最寄りの弊社営業所にセンサ交換をご依頼ください。
電池電圧低下警報 [FAIL BATTERY]が表示される	電池残量がなくなっている	電源を切り、安全な場所で新品の電池に交換してください。
エア校正ができない [FAIL AIR]が表示される	本器に新鮮な大気が供給されていない	本器の周囲に新鮮な大気を供給してください。
	センサ感度の劣化	販売店または最寄りの弊社営業所にセンサ交換をご依頼ください。
時計異常[FAIL CLOCK]が表示される	内部の時計異常	日時設定を行ってください。 頻繁に起こる場合は、内部時計の故障が考えられます。 販売店または最寄りの弊社営業所に内部時計の交換をご依頼ください。
ガス濃度が警報点以下に下がっても警報が止まらない	POWER/MODE ボタンを押していない	GW-3(O2)、GW-3(OX)、GW-3(HS)の場合 OX-04G、OX-04、HS-04、SC-04 の場合 本器の警報は自己保持方式です。警報発報後、POWER/MODE ボタンを押してください。  GW-3(CO)、GW-3(C-)、GW-3(CX)の場合 CO-04、CO-04(C-)、CX-04 の場合 ガス警報動作が自己保持方式の場合は、警報発報後、POWER/MODE ボタンを押してください。
[M-LIMIT]が表示される	校正お知らせ表示 ※国内仕様のみ	校正周期を迎えた際の動作です。校正お知らせ表示後、AIR ボタンを押すと測定モードに進むことは可能ですが、必ず販売店または最寄りの営業所にメンテナンスをご依頼ください。 ※標準設定の場合。
[BP-LMT]が表示される	パンプテスト期限表示	パンプテスト期限切れ動作です。パンプテスト期限表示後、POWER/MODE ボタンを押すとパンプテストに進みます。AIR ボタンを押すと測定モードに進むことは可能ですが、パンプテストを実施するようにしてください。 ※パンプテスト期限切れ後の動作：初期設定の場合。