

故障かな？と思ったら

Model: GX-2100

■機器の異常

症状 ＜表示部画面表示＞	原因	処置
電源が入らない	電池が極端に消耗している	新しい電池に交換してください。
	AC 電源が正常に接続されていないか、または AC 電源が規定の電圧に達していない	AC 電源コンセントの接続を確認してください。もしも問題がない場合は、販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
	電源ボタンを押す時間が不適切	電源を入れるときは電源ボタンを押し、ピッと音が鳴ったら指を離してください。
	電池ボックスの蓋が完全に閉まっていない。	電池ボックスの蓋は完全に閉めてください。
電源異常が表示される ＜電源異常＞	AC 電源が正常に接続されていないか、または AC 電源が規定の電圧に達していない	AC 電源コンセントの接続を確認してください。電池で動作させる場合は警報解除で警報を解除できます。
異常な動作をする	突発的な静電気ノイズなどによる影響	いったん電源を切り、再度電源を入れてください。
電池電圧低下警報が表示されている ＜電池を交換してください＞	電池残量がなくなっている	新しい電池に交換してください。
ゼロ校正ができない	本器の周囲に新鮮な空気を供給していない	新鮮な空気を供給してください。
	センサ感度の劣化	販売店または最寄りの弊社営業所までセンサ交換をご依頼ください。
ガス濃度が警報点以下に下がっても警報が止まらない	警報解除ボタンを押していない。	本器の警報は、自己保持方式です。警報発報後、警報解除ボタンを押してください。
センサ異常が表示される ＜FAIL＞	センサ感度の劣化	販売店または最寄りの弊社営業所までセンサ交換をご依頼ください。 (電源投入時、測定値に「FAIL」と表示された場合は、警報解除 ボタンを押すことで警報を解除できます。故障しているセンサを除き、その他のガスについては使用できますが、酸素センサに「FAIL」が表示された際は、使用を中止してください。)
Bluetooth 異常 ＜Bluetooth 異常＞	Bluetooth モジュールに異常があります。	販売店または最寄りの弊社営業所まで修理をご依頼ください。
時計異常 ＜日時異常＞	内部の時計異常	日時設定を行ってください。 頻繁にこのような症状が起こる場合は、内部時計の故障が考えられますので、交換する必要があります。販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
検知部が表示異常 ＜検知部未接続＞	ケーブルの断線または未接続	検知部とケーブルが正しく接続されていることを確認してください。もしも問題がない場合は、販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
リールが巻き取れない	・巻き取りに片寄りがある。 ・障害物にぶつかっている。 ・ケーブルやチューブがマンホールの縁などに接触して抵抗が大きい。	手で巻き取りを補助したり、1、2 度引き出してから再度巻き取りを行うと収納できます。

■指示値の異常

症状 ＜画面表示＞	原因	処置
指示値が上がった (下がった)まま元 に戻らない	センサのドリフト	ゼロ校正を行ってください。
	干渉ガスの存在	干渉ガスによる影響を完全になくすことは困難です。干渉ガス除去フィルターなどの対策については、販売店はたは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
	スローリーク	検知対象ガスが微量に漏れている可能性があります(スローリーク)。放置しておく危険な状態になる可能性がありますので、ガス警報時の対応と同等の対応と処置を施してください。
	環境の変化	ゼロ校正を行ってください。
測定環境に異常が ないのにガス警報を 発報する	干渉ガスの存在	干渉ガスによる影響を完全になくすことは困難です。除去フィルターなどの対策については、販売店はたは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
	ノイズの影響	いったん電源を切り、再度電源を入れて(再起動)ください。頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施してください。
応答が遅い	ダストフィルターの詰まり	ダストフィルターを交換してください。
	センサ感度の劣化	販売店または最寄りの弊社営業所までセンサ交換をご依頼ください。