

VOC 読み替えガスリスト アップデートマニュアル

本マニュアルは GX-9000 や GX-6100 等、PID センサを搭載している機種において、VOC 読み替えガスリストをアップデートする手順を示したものです。アップデートは各機種の設定プログラム(MT-9000Sereis, MT-GX-6100 等)で行いますので、基本的な操作については設定プログラムの取扱説明書をご参照願います。

【アップデート手順】

項目「PID ガスリスト機能」において、「インポート」をクリックしてください。


10.6eV、10.0eV の選択を行うことでどちらのリストを更新するか選択します。




別途ファイルからガステーブルデータを取得し、表示しているガステーブルデータに反映します。

更新 eV	ファイル名(例)
10.6	【機種名 VOC conversion gas list】10.6eV Ver.x.x.x (xxxx.x~)
10.0	【機種名 VOC conversion gas list】10.0eV Ver.x.x.x (xxxx.x~)

ファイルを選択し、[開く] を押してください。



反映時に以下の確認が表示されます。



[はい] を押すと、省略名と警報点を含む内容がガステーブルデータに反映されます。

[いいえ] を押すと、省略名と警報点を除く内容がガステーブルデータに反映されます。

[キャンセル] を押すと、ガステーブルデータへの反映が中止されます。

終了する際に設定の保持について確認が表示され、「はい」を押して完了します。