エラーコード表

Model: GX-3R, GX-3R Pro

症状 <表示部画面表示>	原因	処置
システム異常 <fail system=""></fail>	本体回路に異常がある	販売店または最寄りの弊社営業所まで修理をご依 頼ください。
エラー番号 000	内部の ROM の異常	
エラー番号 010	内部の RAM の異常	
エラー番号 021	内部の FRAM の異常	
エラー番号 031	FLASH 異常	
エラ一番号 080	加速度センサ異常 (GX-3R Pro のみ)	
エラー番号 081	基板異常	
エラー番号 082	温度センサ異常	
エラ一番号 083	BLUETOOTH 故障 (GX-3R Pro のみ)	