

エラーコード表

Model: SD-1 シリーズ

症状・表示	FAULT	原因	対策
センサ異常 E-1	●	センサが未接続又は接続不良	センサのケーブルが端子台にしっかり付いているか確認してください。
		環境変化又は経時劣化に伴うゼロドリフトがゼロ追尾範囲から外れた	ゼロ調整を行ってください。ゼロ調整後も頻繁にこのような症状が起こる場合は、新しいセンサに交換してください。
		センサに故障が発生した	新しいセンサに交換してください。
システム異常 E-9	●	機器に定格電圧が供給されていない	供給電源を確認し、定格電圧を供給してください。
		機器内部のROM、RAM、EEPROMの異常	弊社営業部迄ご連絡願います。