

エラーコード表

Model: SD-3 シリーズ

症状・表示	故障ランプ (FAULT)	原因	対策
センサ異常 (E-1)	(点灯)	センサが未接続または接続不良	電源供給を止めて、センサの接続状態を確認してください。
		センサに故障が生じた	新しいセンサに交換してください。
		突発的なサージノイズなどによる影響	電源供給をいったん止めて、再起動を行ってください。頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施してください。ノイズ対策を実施しても改善しない場合は、弊社営業部までご連絡ください。
		本体 (SD-3、SD-3SC) またはリモートセンサヘッド (GD-3) の内部配線が間違っている	本体 (SD-3、SD-3SC) またはリモートセンサヘッド (GD-3) の内部配線を正しく配線してください。
		本体 (SD-3SC) とリモートセンサヘッド (GD-3) 間のケーブルの異常	本体 (SD-3SC) とリモートセンサヘッド (GD-3) 間のケーブルを確認してください。
		本体 (SD-3、SD-3SC) またはリモートセンサヘッド (GD-3) のヒューズの断線	交換が必要です。弊社営業部までご連絡ください。
		本体 (SD-3、SD-3SC) またはリモートセンサヘッド (GD-3) の内部回路の異常	
システム異常 (E-9)	(点灯)	4 - 20 mA 出力の断線	電源供給を止めて、4 - 20 mA 出力の接続状態を確認してください。
		機器内部の ROM、RAM、EEPROM の故障	電源供給をいったん止めて、再起動を行ってください。それでも回復しない場合は、交換が必要です。弊社営業部までご連絡ください。
GD-3 異常 (E-1A)	(点灯)	センサが未接続または接続不良	電源供給を止めて、センサの接続状態を確認してください。
		センサに故障が生じた	新しいセンサに交換してください。
		突発的なサージノイズなどによる影響	電源供給をいったん止めて、再起動を行ってください。頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施してください。ノイズ対策を実施しても改善しない場合は、弊社営業部までご連絡ください。
システム異常 (E-9)	—	時計異常	日時設定を行ってください。 EC の感度補正機能を使用している場合は、補正が正常に機能しなくなるおそれがあります。 頻繁にこのような症状が起こる場合は、内部時計の故障が考えられます。新しい内部時計に交換してください。弊社営業部までご連絡ください。

症状・表示	故障ランプ (FAULT)	原因	対策
使用温度範囲外 (E-27)	—	本器設置場所の環境温度が、使用温度範囲から外れている	本器の使用温度範囲は、原理により異なります。環境温度が使用温度範囲外の場合は使用できません。お客様にて適切な対策を講じてください。
センサ寿命警告 (E-8)	—	センサ寿命が近づいている	センサの交換を推奨します。弊社営業部までご連絡ください。
センサ警告 (E-1)	—		弊社営業部までご連絡ください。