

エラーコード表

Model: SD-D58 シリーズ

症状・表示	FAULT	原因	対策
センサ異常 E-1	●	センサが未接続または接続不良	センサのケーブルが端子台にしっかり付いているか確認してください。
		環境変化または経時劣化に伴うゼロドリフトがゼロ追尾範囲から外れた	ゼロ調整を行ってください。ゼロ調整後も頻繁にこのような症状が起こる場合は、新しいセンサに交換してください。
		センサに故障が発生した	新しいセンサに交換してください。
流量低下異常 E-5	●	流量が少なくなっている	ポンプの劣化や詰まり、配管のつまりなどが考えられますので、流量を確認してください。
		流量センサに故障が発生した	新しいセンサに交換してください。
システム異常 E-9	●	機器内部の ROM、RAM、EEPROM の異常	弊社営業部迄ご連絡願います。